

NEHMEN EINER LÖTBAD-PROBE FÜR EINE LÖTBAD-ANALYSE

PROZESS ZUR ENTNAHME VON LOT AUS EINER WELLENLÖT-ANLAGE

- ★ Stellen Sie sicher das das Lötbad auf Arbeitstemperatur ist und das Lot auf dem richtigen Level.
- Kompletter AIM Lotbad-Analyse Umschlag
- Entfernen Sie die Oxidschicht auf dem Bereich des Bades aus welchem die Probe entnommen wird
- Entnehmen Sie mit dem Schöpfer eine Probe des flüssigen Lotes und gießen diese in die Form
- oder erlauben Sie der Probe das aushärten/aushärten im Schöpflöffel und entnehmen Sie diese
- Schreiben Sie die Legierung und Maschinen-Nummer direkt auf die Probe
- Platzieren Sie die Probe im AIM Lotbad-Analyse Umschlag und komplettieren Sie den Vorgang

Für Fragen wenden Sie sich bitte an AIM's technischen Support unter
www.aimsolder.com



Solder plus Support