

# WIE ENTFERNEN SIE KRÄTZE SICHER VON IHREM LÖTBAD

## PROZESS FÜR DIE KORREKTE ENTFERNUNG VON KRÄTZE VOM LÖTBAD

- › Stellen Sie die Pumpen ab und stellen Sie sicher das sich das Lotbad auf Einsatztemperatur befindet.
- › Benutzen Sie die Metall-Kelle um die Krätze-Klumpen zu zerteilen und eingeschlossenes Lot zu entlassen bis der größte Teil der Krätze ein feines Pulver bildet.
- › Entfernen Sie das Krätze-Pulver vorsichtig mit der Kelle oder einem Spatel bis die Oberfläche des Lotbades frei von Krätze ist.
- › Füllen Sie das Lotbad bis zum vorgeschriebenen Level mit frischem Lot auf.
- › Stellen Sie sicher das das Lotbad-Level auf der vorgeschriebenen Betriebshöhe ist.
- › Legen Sie die Krätze in den dafür vorgesehenen Recycling-Eimer von AIM Solder.  
*\*Versuchen Sie nicht das Limit von 25kg / Eimer zu überschreiten*
- › verschließen Sie den Eimer und treten Sie mit dem AIM Kundenservice in Kontakt.

Für den Download oder mehr Informationen besuchen Sie uns bitte unter

[www.aimsolder.com](http://www.aimsolder.com)



Solder plus Support